

HEXALINE

MONTERING



1 Grav en kanal som er ca. 15 cm bred og 20 cm dyp. Det er tatt høyde for et 5 cm betonglag som skal legges senere.



2 Spenn opp en mursnor på ca. 5 mm lavere enn tilstøtende belegningsstein. Mursnoren skal ligge i samme høyde som ristens overkant. Bruk evt. et vater for riktig tilpassning.



3 Fyll betong i kanalen opp til 8 cm under mursnoren. Bruk f.eks. en standard tørrbetong. Unngå å fullstøpe rundt tilkobling til evt. avløpsrør.



4 **Ved loddrett utløp:** HexaLine kan kobles til avløpssystemet ved å slå hull gjennom en av de åtte mulige perforeringene i rennens bunn.



5 Utløpsstykket monteres i bunnen av dreneringsrennen, over utløpshullet.



6 **Tilpassing av rist:** Den galvaniserte spalteristen kappes i en rett vinkel med en baufil.

TIL MONTERINGEN TRENGER DU:



Materialer

- Betong (evt. tørr betong)

Verktøy

- Tommestokk
- spade
- snor
- Baufil (for stålrist)
- Fintannet sag (for plastrist)

Tilpassing av dreneringsrennen

Dreneringsrennen kappes i ønsket lengde. OBS! Skal den avkortede enden kobles til et annet rennestykke eller et hjørnestykke, må det kappes i kapplinjen ved 50 cm merket.





7 Sett endeveggene på plass. Ved vannrett utløp benyttes endevegg med utløp.



8 Monter dreneringsrennen ved å skyve rennestykkene sammen. Plasser rennen med påsatte endevegger ned i betongen, og trykk på plass.

OBS! Unngå betong i skjøtene. Det kan forårsake lekkasje.

Hvis du ønsker et vanntett dreneringsystem:

Påfør ACO Waterseal fugemasse i skjøtene og skyv rennestykkene sammen. Unngå betong mellom limte flater, for å forhindre lekkasjer. Eventuelt overflødig fugemasse fjernes med en fuktig klut. Fugemassen bør herde i minst 24 timer før legging.



Ved loddrett utløp:

9 Sett rennen på betongfundamentet og kople det til avløpsrøret. Trykk rennen på plass.



10 Etterfyll med sand/grus rundt rennen og stamp det godt til. Legg belegningsstein rundt rennen og sjekk at det er i vater.



11 Løvfangeren plasseres i det loddrette utløpshullet.



12 Ristene legges på plass og du kan nyte et flott resultat.

HEXALINE

MONTERING

HEXALINE HJØRNESTYKKE



Dreneringsrennen kan kobles til på alle fire sider av HexaLine hjørnestykke.

